

ISTRUZIONI PER PREDISPORRE RUBINETTO E TUBO IN CISTERNE E FUSTI



MARCARE LA POSIZIONE DEL FORO



PRATICARE IL FORO CON UNA "TAZZA" DI
 DIAMETRO 60 mm APPLICATA AL
 TRAPANO



INSERIRE IL PASSAPARETE PER
 EFFETTUARE I FORI PER I BULLONI



EFFETTUARE IL PRIMO FORO
 (PUNTA DEL 6), INSERIRE IL BULLONE NEL
 PRIMO FORO PER TENER FERMO IL
 PASSAPARETE



EFFETTUARE IL SECONDO FORO ,
 INSERIRE UN ALTRO BULLONE ED
 EFFETTUARE ALTRI 2 FORI ,
 TOTALE FORI 4



SIGILLARE I BORDI DEL PASSAPARETE COL
 SILICONE



SIGILLARE LA FLANGIA COL SILICONE



INSERIRE IL PASSAPARETE
 DALL' INTERNO VERSO L' ESTERNO



ACCOPIARE PASSAPARETE E FLANGIA



INSERIRE I BULLONI

AVVITARE I DADI ALL' INTERNO DELLA CISTERNA

STRINGERE I DADI CON UNA CHIAVE MISURA 10 E CONTAMPORANEAMENTE BLOCCARE I BULLONI CON UNA BRUGOLA



PRIMA DI AVVITARE IL RUBINETTO FASCIARE LA PARTE FILETTATA DEL PASSAPARETE CON DELLA CANAPA DA IDRAULICO

AVVITARE IL RUBINETTO FINO A DISPORRE LA MANIGLIA DEL RUBINETTO NELLA POSIZIONE DESIDERATA

APPLICARE INFINE IL TUBO AL RUBINETTO E BLOCCARE CON LA FASCETTA STRINGITUBO (ESEMPIO DI FUSTO CORREDATO DI KIT)

IL KIT FORNITO DA NOI COMPRENDE :

- 1 FLANGIA
- 1 PASSAPARETE
- 1 RUBINETTO
- 4 DADI
- 4 BULLONI
- 1 TUBO DA 1,30 m
- 1 FASCETTA STRINGITUBO